



HARPER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Bluetooth стерео наушники с
микрофоном
HB-402**

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

Данное изделие оснащено удобными наушниками, выполненными из высококачественного материала, которые обеспечивают отличное звучание.

В данном руководстве представлено краткое описание функций или элементов управления гарнитуры. Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.

4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
7. Не пользуйтесь наушниками в грозу.
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



USB кабель



Аудиокабель 3,5 мм



2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

Включение / синхронизация

Держите кнопку нажатой в течение 2 секунд, индикатор начнет мигать синим с периодичностью 2 секунды (устройство включено). Повторное нажатие кнопки в течение 2 секунд, введет устройство в режим синхронизации (мигание индикатора попеременно красным и синим). Режим синхронизации выключится автоматически, если в течение 5 минут не произойдет подключения Bluetooth.

Для выключения устройства удерживайте кнопку в течение 4 секунд, при этом красный индикатор мигнет один раз и прозвучит звуковое уведомление.

Воспроизведение, Пауза, Ответ на вызов, Завершение вызова

Для того, чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку коротко один раз при поступлении вызова.

Для того, чтобы завершить звонок, нажмите кнопку коротко один раз во время разговора.

Для того чтобы отклонить входящий звонок, нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд при поступлении вызова.

Для того, чтобы повторно набрать последний исходящий номер, на-

жмите кнопку дважды.

В режиме прослушивания музыки для начала воспроизведения или паузы в воспроизведении нажмите на кнопку один раз.

Если в момент воспроизведения музыки поступает входящий звонок, музыка выключается автоматически. После завершения звонка воспроизведение музыки возобновится автоматически.

 **Предыдущая песня, увеличение громкости**

Для перехода к предыдущей песне в режиме воспроизведения музыки нажмите однократно на кнопку.

Короткое нажатие кнопки приведет к увеличению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего увеличения громкости. Когда уровень громкости достигнет максимума, вы услышите голосовую подсказку.

 **Следующая песня/ уменьшение громкости**

Нажмите однократно кнопку для перехода к следующей песне.

Короткое нажатие кнопки приведет к уменьшению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего уменьшения громкости.

3. ГОЛОСОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Голосовое оповещение	Статус устройства
Bluetooth is turned on	Bluetooth включен
Bluetooth enter pairing mode	Bluetooth в режиме синхронизации
Bluetooth is connected	Произошло подключение к устройству через Bluetooth
Volume max	Достигнут максимальный уровень звука
Bluetooth is turned off	Bluetooth выключен
Battery low	Низкий заряд батареи

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH К ДВУМ ТЕЛЕФОНАМ ОДНОВРЕМЕННО.

- 1) Включите режим Bluetooth на телефоне 1.
- 2) Включите режим Bluetooth на устройстве и произведите синхронизацию с телефоном 1.
- 3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 2.5 секунд. Соединение с телефоном 1 прервется и начнется автоматический поиск новых устройств.
- 4) Включите режим Bluetooth на телефоне 2 и произведите синхронизацию с устройством «НВ-402». При необходимости введите пароль «0000».

снова включите. Будет произведена автоматическая синхронизация с обоими телефонами, дважды прозвучит соответствующее голосовое уведомление.

Обратите внимание на то, что при одновременном двойном подключении двух телефонов по Bluetooth некоторые функции телефонов могут не работать.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH НАУШНИКОВ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Для начала важно убедиться в том, что ваша система поддерживает Bluetooth подключение, у вас установлены самые свежие драйверы (уточнить можно у вашего производителя ПК), а также сам Bluetooth активирован и включен.

- 5) Выключите устройство, а затем

Windows 8.1:

- 1) Нажмите на кнопку  + C, справа должно появиться меню

(Также вы можете поместить указатель мыши в верхний правый угол экрана, это даст аналогичный эффект).

- 2) Выберите в меню пункт «**Параметры**»
- 3) Выберите в меню пункт «**Изменение параметров компьютера**»
- 4) Выберите в меню пункт «**Компьютер и устройства**»
- 5) Выберите в меню пункт «**Bluetooth**»
- 6) Переместите ползунок в положение ВКЛ, чтобы активировать **Bluetooth**, если он выключен.
- 7) Зажмите кнопку включения в ваших наушниках Harper HB-400 примерно на 6-7 секунд. Через 3 секунды наушники включатся, и вы услышите фразу: Bluetooth is turned on (Блютус включен) (при этом светодиод будет мигать только синим цветом), затем еще через 3-4 секунды вы услышите фразу: Bluetooth is in pairing mode (Блютус ищет устройства для подключения), при этом светодиод будет попеременно мигать то синим, то красным.

Именно в этом состоянии возможно подключение к ПК.

В других системах подключение проходит по тому же принципу.


Windows 7:

- 1) Зажмите кнопку включения в ваших наушниках Harper HB-402 примерно на 6-7 секунд. Через 3 секунды наушники включатся, и вы услышите фразу: Bluetooth is turned on (Блютус включен) (при этом светодиод будет мигать только синим цветом), затем еще через 3-4 секунды вы услышите фразу: Bluetooth is in pairing mode (Блютус ищет устройства для подключения), при этом светодиод будет попеременно мигать то синим, то красным.

Именно в этом состоянии возможно подключение к ПК.

- 2) Войдите в Панель Управления, далее в «Оборудование и Звук», далее выберите в категории «Устройства и принтеры» пункт «Добавление устройства Bluetooth».

Система будет осуществлять поиск доступных устройств. Результат будет выглядеть вот так:




Выберите HB-402 и нажмите Далее, чтобы осуществить подключение к нему.

Если после подключения звук продолжает идти на колонки ПК, откройте Настройки звука и назначьте Наушники устройством воспроизведения по умолчанию.


Apple OS X:

- 1) Нажмите значок Bluetooth в строке меню в верхней части экрана
- 2) Зажмите кнопку включения в ваших наушниках Harper HB-402 примерно на 6-7 секунд. Через 3 секунды наушники включатся, и вы услышите фразу: Bluetooth is turned on (Блютус включен) (при этом светодиод будет мигать только синим цветом), затем еще через 3-4 секунды вы услышите фразу: Bluetooth is in pairing mode (Блютус ищет устройства для подключения), при этом светодиод будет попеременно мигать то синим, то красным.
- 3) В списке выберите HB-402 и нажмите «Создать пару».
- 4) Подключение завершено



6. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА

При подключении наушников через Bluetooth к телефону модели iPhone объем заряда в батарее наушников будет показан на дисплее телефона.



Состояние устройства	Цвет индикатора
Включение	синий индикатор мигает три раза
Выключение	Красный индикатор мигает 2 секунды
Режим синхронизации	красный и синий индикаторы мигают поочередно
Нет соединения	синий индикатор мигает один раз в 12 секунд
Есть соединение	синий индикатор мигает один раз в 6 секунд
Воспроизведение музыки	голубой индикатор мигает один раз каждые 6 секунд
Низкий заряд батареи	красный индикатор мигает один раз каждые 60 секунд звучит голосовое оповещение
Зарядка	красный индикатор горит все время, пока устройство заряжается синий индикатор горит, когда зарядка полностью завершена.

7. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Наушники оборудованы встроенной и подзаряжаемой батареей. Помните, что для работы с устройством в первый раз необходимо полностью зарядить батарею.

- Подсоедините зарядное устройство к зарядному порту
- Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку. Включение красного индикатора говорит о том, что идет зарядка.
- Когда красный индикатор погаснет, батарея будет полностью заряжена. Отсоедините зарядное устройство от наушников и вытащите вилку из розетки.
- Со временем емкость батареи будет уменьшаться, это нормально.
- Не звоните и не отвечайте на звонки в случае, если батарея заряжается. Для того, чтобы принять звонок необходимо отключить наушники от зарядного устройства.
- В случае низкого заряда в батарее, будет мигать красный индикатор, и вы услышите голосовое оповещение.

Если одновременно поступают два вызова, то ответить вы сможете только на вызов с основного телефона.

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОКАБЕЛЯ

Вставьте один конец аудиокабеля в линейный аудиовход, а другой конец вставьте в аудиоустройство (mp3) или компьютер, и можете прослушивать музыку.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Версия bluetooth - 4.0
- Возможность синхронизации с телефонами и компьютерами, колонками и другими устройствами с функцией Bluetooth
- Радиус действия - 10 метров
- Время работы в режиме ожидания - до 100 часов
- Время работы в режиме прослушивания музыки / разговора по телефону - до 10 часов
- Время зарядки - 4 часа
- Потребляемый ток - DC 5 В
- Рабочее напряжение - 3.7 В
- Чувствительность - 96 дБ ± 3 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Частотный диапазон — 20 Гц~20 кГц

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Bluetooth стерео наушники с микрофоном – 1шт.
- USB кабель для зарядки – 1шт.
- Аудио кабель 3,5мм – 1шт.
- Чехол – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

HB-402

Микрофоны бар Bluetooth стерео құлаққабы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

«Harper» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құлаққапты қолданар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғы жоғары сапалы материалдан жасалған сапалы дыбысталуды қамтамасыз ететін ыңғайлы құлаққаппен жабдықталған.

Осы нұсқаулықта құрылғының негізгі функциялары мен басқару элементтері қысқаша сипатталған. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз, себебі ақаулардың пайда болу қаупі бар.
2. Ақау пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғы мен аксессуарларды қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының

ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.

4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Төмен температуралық режим (0оС төмен немесе 45оС жоғары температура, ылғалдылық деңгейі өте жоғары) ақауларға себеп болуы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.
5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.
6. Индикатордың жыпылықтауы көзге кері әсерін тигізуі мүмкін. Жыпылықтап тұрған индикаторды көзге жақын ұстамаңыз.
7. Құлаққапты найзағайлы ауа райында қолданбаңыз.
8. Құлаққаппен музыканы қатты тыңдау есту мүшелерін зақымдауы мүмкін.

Ескерту.

Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнының жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СЫРТҚЫ ТҮРІ



USB кабель



Аудиокабель 3,5 мм



2. ТҮЙМЕШІКТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Қосу / сәкестендіру (синхронизация) түймешігі

Құрылғыны қосу үшін түймешікті басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз, индикатор көк түспен жанады да әрбір 10 секундта жыпылықтап тұрады (құрылғы қосулы). Түймешікті 2 секундқа қайта басқан кезде құрылғы синхронизация режиміне ауысады (индикатор қызыл және көк түспен кезек-кезек жыпылықтайды). Егер Bluetooth 5 минуттың ішінде қосылмаса, синхронизация режимі автоматты түрде өшеді.

Құрылғыны өшіру үшін түймешікті 3 секунд ұстап тұрыңыз, сол кезде индикатор қызыл түспен бір рет жыпылықтайды да дыбыстық хабарлама естіледі.

Туындату, Пауза, Шақыруларға қабылдау/аяқтау

Қоңырау соғылған кезде оған жауап беру үшін түймешікті жай ғана бір рет басыңыз.

Телефонмен сөйлесуді аяқтау үшін сөйлесу кезінде түймешікті жай ғана бір рет басыңыз.

Соғылған қоңырауды қабылдамау үшін түймешікті басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.

Құрылғыны қосу үшін түймешікті басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз, индикатор көк түспен жанады да әрбір 10 секундта жыпылықтап тұрады (құрылғы қосулы).

Музыка тыңдау режимінде музыканы туындату немесе тоқтату үшін түймешікті бір рет басыңыз.

Егер музыка тыңдау кезінде қоңырау соғылса, музыка тоқтайды. Қоңырауға жауап бергеннен кейін музыка автоматты түрде қайта туындатылады.

Алдыңғы өлең, дыбыс қаттылығын ұлғайту

Музыка туындату режимінде алдыңғы өлеңге ауысу үшін түймешікті бір рет басыңыз.

Түймешікті жай ғана басқан кезде дыбыс қаттылығы бір деңгейге ұлғаяды.

Дыбыс қаттылығын ұлғайту үшін түймешікті басып тұрыңыз. Дыбыс қаттылығы ең жоғарғы деңгейге көтерілген кезде дыбыстық ескерту естіледі.

—/» Келесі өлең/ дыбыс қаттылығын төмендету

Дыбыс қаттылығын одан әрі төмендету үшін түймешікті басып тұрыңыз

Келесі өлеңге ауысу үшін түймешікті бір рет басыңыз.

Түймешікті жай ғана басқан кезде дыбыс қаттылығы бір деңгейге төмендетеді.

3. ДЫБЫСТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

Дыбыстық хабарлама	Құрылғының мәртебесі
Bluetooth is on	Bluetooth қосылды
Bluetooth is in pairing mode	Bluetooth синхронизация режимінде
Bluetooth is connected	Құрылғыға Bluetooth арқылы қосылды
Volume max	Ең жоғарғы дыбыс деңгейі орнатылды
Bluetooth is off	Bluetooth өшірулі
Battery low	Батарея заряды төмен

4. BLUETOOTH АРҚЫЛЫ ЕКІ ТЕЛЕФОНДЫ ҚАТАР ҚОСУ

- 1 1-ші телефонның Bluetooth режимін қосыңыз.
- 2) Құрылғыға Bluetooth режимін қосыңыз, содан соң 1-ші телефонмен сәйкестендіріңіз (синхронизация).
- 3) Өшіру түймешігін 2.5 секунд басып, ұстап тұрыңыз. Телефон 1 қосылу үзіледі де, жаңа құрылғыны іздеу автоматты түрде қосылады.
- 4) Телефон 2-ге Bluetooth режимін қосыңыз, содан соң «HB-402» құрылғысымен сәйкестендіріңіз. Қажет болған жағдайда «0000» құпиясөзін енгізіңіз.
- 5 Құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз. Автоматты түрде екі телефонмен сәйкестендіріледі (синхронизация), екі рет дыбыстық хабарлама жасалады.

Bluetooth арқылы екі телефон қатар қосылған кезде телефонның кейбір функциялары жұмыс істемейтіндігіне назар аударыңыз.

5. Bluetooth құлаққабын дербес компьютерге қосу

Ең алдымен Сіздің жүйеңіз Bluetooth қызметін қолдайтынын анықтау керек, заманауи драйверлердің орнатылғанына (дербес компьютерді өндірушіден анықтауға болады), сондай-ақ Bluetooth белсендірілгеніне және қосылғанына көз жеткізу керек.

Windows 8.1:

- 1)  + C түймешігін басыңыз, оң жақта мәзір шығады.
- (Сондай-ақ тінтуір жүгірткісін экранның жоғарғы оң жағына апарыңыз, бұл да жоғарыдағы әсерді береді.
- 2) Мәзірден “Параметры” бөлімін таңдаңыз.
- 3) Мәзірден “Изменение параметров компьютера” бөлімін таңдаңыз.
- 4) Мәзірден “Компьютер и устройства” бөлімін таңдаңыз.
- 5) Мәзірден “Bluetooth” бөлімін таңдаңыз.
- 6) Егер Bluetooth өшірулі болса, оны белсендіру үшін жүгірткіні ҚОСУ күйіне ауыстырыңыз.

7) Harper HB-402 құлаққабының қосу түймешігін 6-7 секунд ұстап тұрыңыз. 3 секундтан кейін құлаққап қосылады, Bluetooth is turned on (Блютус қосылды) деген сөйлем дыбысталады (осы кезде жарық диодты индикатор көк түспен жанады), содан соң 3-4 секундтан кейін Bluetooth is in pairing mode (Блютус үйлесімді құрылғыны іздеуде) деген сөйлем дыбысталады, сол кезде жарық диодты индикатор көк және қызыл түспен кезек-кезек жыпылықтайды.

Дәл осы кезде дербес компьютерді қосуға болады.

Өзге жүйелерде де құлаққап осы принцип бойынша қосылады.

Windows 7:


1) Harper HB-402 құлаққабының қосу түймешігін 6-7 секунд ұстап тұрыңыз. 3 секундтан

кейін құлаққап қосылады, Bluetooth is turned on (Блютус қосылды) деген сөйлем дыбысталады (осы кезде жарық диодты индикатор көк түспен жанады), содан соң 3-4 секундтан кейін Bluetooth is in pairing mode (Блютус үйлесімді құрылғыны іздеуде) деген сөйлем дыбысталады, сол кезде жарық диодты индикатор көк және қызыл түспен кезек-кезек жыпылықтайды.

Дәл осы кезде дербес компьютерді қосуға болады.

2) “Панель Управления” мәзіріне кіріңіз, содан соң “Оборудование и Звук”, содан кейін “Устройства и принтеры” бөлімінен “Добавление устройства Bluetooth” мәзірін таңдаңыз.

Жүйе қолжетімді құрылғыларды іздей бастайды. Нәтижесі мынадай:



HB-402 таңдаңыз, оған қосылу үшін
Далее басыңыз.

Егер қосылу жүзеге асырылғаннан
кейін дыбыс дербес компьютердің
үндеткіштерінен шықса, **Настрой-
ки звука** мәзірін таңдап, бап-
тауларды «Құлаққап» мәзіріне
ауыстырыңыз.

Apple OS X:


Экранның жоғарғы жағындағы
мәзірден Bluetooth белгісін
таңдаңыз.

Harper HB-402 құлаққабының

қосу түймешігін 6-7 секунд ұстап
тұрыңыз. 3 секундтан кейін
құлаққап қосылады, Bluetooth is
turned on (Блютус қосылды) деген
сөйлем дыбысталады (осы кез-
де жарық диодты индикатор көк
түспен жанады), содан соң 3-4 се-
кундтан кейін Bluetooth is in pairing
mode (Блютус үйлесімді құрылғыны
іздеуде) деген сөйлем дыбыстала-
ды, сол кезде жарық диодты инди-
катор көк және қызыл түспен ке-
зек-кезек жыпылықтайды.


3) Тізімнен HB-402 таңдаңыз да
«Создать пару» белгісін басыңыз.

4) Құрылғы қосылды.



6. ТЕЛЕФОН ЭКРАНЫНДА БАТАРЕЯ ЗАРЯДЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН КӨРСЕТУ

Құлаққап Bluetooth арқылы iPhone телефондарына қосылған кезде заряд деңгейі телефонның дисплейінде көрінеді.



Құрылғының жай-күйі	индикатордың түсі
Қосулы	индикатор көк түспен үш рет жыпылықтайды
Өшірулі	индикатор қызыл түспен 2 секунд жыпылықтайды
Сәйкестендіру (синхронизация) режимі	индикатор қызыл және көк түспен кезек-кезек
Қосылу жоқ	индикатор көк түспен 12 секундта бір рет
Қосылу бар	индикатор көк түспен 6 секундта бір рет
Музыка туындатылуда	индикатор көгілдір түспен 6 секундта бір рет жыпылықтайды
Батарея заряды төмен	индикатор қызыл түспен әрбір 60 секундта рет дыбыстық хабарлама шығарады
Құрылғы зарядталуда	құрылғы зарядталған кезде индикатор қызыл түспен жанады, заряд аяқталған кезде индикатор көк түспен жанады.

8. ҚҰЛАҚҚАПТЫ ЗАРЯДТАУ

Құлаққап кірістірілген және қайта зарядталатын батареямен жабдықталған. Құрылғымен бірінші рет жұмыс істейтін кезде батареяны толық зарядтау керек екендігін есте сақтаңыз.

Зарядтау құрылғысын зарядтау портына қосыңыз.

Зарядтау құрылғысының ашасын стандартты розеткаға қосыңыз. Индикатор қызыл түспен жана, құлаққаптың зарядталып жатқанын білдіреді.

Қызыл индикатор өшкен кезде, батарея толық зарядталғанын білдіреді. Зарядтау құрылғысын құлаққаптан ажыратыңыз да ашаны розеткадан шығарыңыз.

Уақыт өткен сайын батареяның сыйымдылығы азаяды, бұл қалыпты жағдай.

Батарея зарядталып жатқан кезде телефон соқпаңыз және кіріс қоңырауларына жауап бермеңіз. Кіріс қоңырауларына жауап беру үшін зарядтау құрылғысын өшіріңіз.

Батарея заряды төмендеген жағдайда, индикатор қызыл түспен жанады және дыбыстық хабарлама беріледі.

Егер екі кіріс қоңырауы қатар соғылса, онда негізгі телефонға

соғылған нөмірге жауап бере аласыз.

9. АУДИОКАБЕЛЬДІ ҚОСУ

Аудиокабельдің бір ұшын аудио кіріс ұяшығына қосыңыз, ал екінші ұшын аудиоқұрылғыға (mp3) немесе компьютерге қосып, музыка тыңдай аласыз.

10. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Bluetooth нұсқасы - 4.0
- Bluetooth функциясы бар телефондармен, компьютерлермен, үндеткіштермен және басқа да құрылғылармен сәйкестендіру (синхронизация) мүмкіндігі бар.
- Әрекет ету радиусы - 10 метр
- Күту режимінде жұмыс істеу уақыты - 100 сағатқа дейін
- Музыка тыңдау/телефонмен сөйлесу режимінде жұмыс істеу уақыты - 10 сағатқа дейін
- Зарядталу уақыты - 4 сағат
- Тұтыну қуаты - DC 5 В
- Жұмыс кернеуі - 3.7 В
- Сезімталдылығы - 113 дБ ± 3 дБ
- Жиілік диапазоны – 20 Гц~20 кГц

11. ЖИНАҚТАМА:

- Микрофоны бар Bluetooth стерео құлаққап – 1 дана;
- USB кабель – 1 дана;
- Аудио кабель 3,5мм – 1 дана;
- Тыстық қап – 1 дана;
- Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дана;
- Кепілдік талоны – 1 дана.

Ескерту.

Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнының жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Кәдеге жарату туралы ақпарат



Бұл құрылғы, қайта өңделіп, кәдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына нышан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өңделіп, оны кәдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.



Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с
«Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществля-
ются согласно прилагаемому гарантийному
талону.

Гарантийный талон и руководство по
эксплуатации являются неотъемлемыми
частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и
данные авторизованного сервисного центра
вы можете узнать на сайте www.iharper.ru

Өндіруші:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау
туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына
сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша
нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі
болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және
авторландырылған сервис орталықтарының
деректерін www.iharper.ru сайтынан біле
аласыз.

