




A life of joy
www.harper.ru



Внешний аккумулятор
PB-20008

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА

Данное устройство является компактным, мощным и стильным внешним аккумулятором. Устройство поддерживает функцию зарядки через USB-кабель. Аккумулятор можно использовать для зарядки планшетов, мобильных телефонов, игровых консолей, MP3- и MP4-плееров и других подобных устройств.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

- 1) USB (выход 1)
- 2) USB (выход 2)
- 3) Вход USB Type-C
- 4) Вход micro USB
- 5) LED-индикатор
- 6) Кнопка питания



ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

1. Размеры: 141,2 мм × 72 мм × 22,5 мм
2. Вес нетто: 417,2 г
3. Емкость: 20 000 мА·ч
4. Вход micro USB: 5 В, 2 А; 9 В, 2 А
5. USB Type-C вход/выход: 18 Вт; 5 В, 3 А; 9 В, 2 А
6. USB 1: QC 3.0, 5 В, 3 А; 9 В, 2 А; 12/1.5А
7. USB 2: QC 3.0, 5 В, 3 А; 9 В, 2 А; 12/1.5А
8. Материал: алюминий

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА

ЗАРЯДКА ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА

Для быстрой зарядки внешнего аккумулятора используйте кабель USB Type-C для подключения аккумулятора к зарядному устройству постоянного тока с функцией быстрой зарядки. Во время зарядки LCD-дисплей будет мигать и указывать текущий заряд, а при полной зарядке на нем отобразится индикатор «100%».




ЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Чтобы зарядить мобильное устройство с помощью внешнего аккумулятора, выполните следующие действия:

Шаг 1. Подберите подходящий к вашей модели мобильного устройства кабель или используйте переходник. Вы также можете воспользоваться оригинальным кабелем поставляемым с мобильным устройством.

Шаг 2. Подключите кабель к внешнему аккумулятору и мобильному устройству. Процесс зарядки можно контролировать по индикатору зарядки на устройстве (см. рисунок ниже). (Если заряд мобильного устройства не начнется автоматически после подключения, то нажмите кнопку питания на внешнем аккумуляторе)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, поддерживайте его в чистоте и не допускайте контакта его поверхности с острыми предметами.
- Аккумулятор не является водонепроницаемым. Не используйте его вне помещения в дождливую погоду. При случайном попадании аккумулятора в воду воспользуйтесь чистой тканью, чтобы протереть его поверхность, и не включайте его. В случае короткого замыкания не включайте аккумулятор и воспользуйтесь феном для его просушки.
- Аккумулятор не предназначен для хранения и использования при высокой температуре (более 80 °C), во влажной или агрессивной среде.
- Имеет встроенную защиту аккумулятора от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки, короткого замыкания и т. д., что значительно продлевает срок службы самого устройства и аккумулятора телефона.
- Возможные неисправности:
 1. Убедитесь, что используемый адаптер подходит для заряжаемого устройства. Если это не так, используйте адаптер, рекомендуемый производителем.
 2. Сработала защита батареи от короткого замыкания. При слишком высоком выходном токе или коротком замыкании в выходной цепи устройство автоматически отключается. Его можно снова использовать при повторном включении.
 3. Проверьте, включается аккумулятор и достаточно ли в нем заряда.
- Если аккумулятор включается и при этом на LED индикаторе более 50% заряда, а заряд устройства не начинается, то возможная причина в неподходящем адаптере.

- Если аккумулятор включается, но при этом на LED индикаторе заряд менее 10%, то аккумулятор следует зарядить.
 - Если аккумулятор не включается, то это может означать, что активировалась функция защиты батареи или аккумулятор разряжен. В таком случае подключите аккумулятор к внешнему источнику постоянного тока и зарядите его.
 - 4. Если аккумулятор не использовался в течение долгого времени (более года), он может разрядиться. В таком случае индикаторы заряда не горят или мигает только один из них, и аккумулятор не может выполнять свою функцию.
 - Для решения данной проблемы воспользуйтесь USB-кабелем для зарядки аккумулятора в течение 2–3 часов. Когда аккумулятор будет заряжен, его функции восстановятся. Чтобы избежать повреждения батареи аккумулятора, рекомендуется использовать его не реже чем раз в полгода.
 - Держите внешний аккумулятор подальше от детей до трех лет, не позволяйте играть с ним.
- Произведено в строгом соответствии со стандартами RoHS, CE и FCC.

Произведено в строгом соответствии со стандартами RoHS, CE и FCC.

RoHS CE FCC

Поздравляем вас с приобретением внешнего аккумулятора Harper.



Внешний
аккумулятор

PB-20008

Производитель: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, Ковзэй Бэй, Гонконг, КНР. Сделано в КНР.
Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».
Срок службы изделия – 2 года.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.
Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Manufacturer: Harper international trading limited 15F, Radio city, 505 Hennessy road, Causeway Bay, Hong Kong, China. Made in China.
The product is certified in accordance with the "law on consumer protection".
The service life of the product-2 years.
The warranty period is 1 year.
Warranty service is carried out according to the attached warranty card.
The warranty card and operating manual are integral parts of this product.
Additional information about the product and the data of the authorized service center you can find on the website www.harper.ru

