



HARPER

Instruction manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық **KAZ**



Full Motion TV Wall Mount

Наклонно-поворотный подвес для телевизоров

Теледидарларға арналған бұралмалы суспензия

TVK-1755

INTRODUCTION

Thank you for choosing HARPER products. Before use please study the given user manual and keep it for future references.

CONTENTS OF DELIVERY

- Bracket
- VESA Extension Cords
- Fasteners
- User manual
- Warranty Card

TECHNICAL PARAMETERS

- Maximum load 30 kg
- VESA up to 400 x 400 mm
- Tilt: -8 + 5 degrees
- Distance to wall 53-205 mm
- Mount supports diagonal LED / LCD TVs from 23"-55"

SAFETY INSTRUCTIONS

Before starting installation and assembly, read the installation instructions. If you have any questions regarding instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

WARNING: Do not use the bracket with equipment that exceeds the rated weight, serious injury or equipment damage may result.

The bracket must be installed as directed in the instructions. Improper installation can result in equipment damage or serious injury.

Special tools must be used and precautions must be taken.

The bracket is intended for installation on wooden, monolithic concrete or brick walls. Make sure the support surface can support the combined weight of the equipment and all connected components.

The fasteners included in the kit are designed exclusively for mounting on the above surfaces.

If the wall is made of other materials, we do not recommend installing this product yourself. Be sure to contact a qualified professional for competent assistance.

Before installing the bracket, make sure that there is no electric cable, plumbing or other interchanges in the wall at the place of attachment.

DO NOT overtighten the mounting screws.

The kit contains small parts that can cause choking if swallowed. Keep these items out of the reach of children.


The bracket is designed for indoor installation and use only. Using the bracket outdoors may damage the bracket and cause injury.

IMPORTANT: Before installation, make sure that all parts according to the list of items are included in the kit. If any parts are missing or defective, contact your local distributor for a replacement.

MAINTENANCE: Check regularly (at least once every three months) that the bracket is fixed and safe to use.

PARTS LIST


IMPORTANT: NEVER USE DEFECTIVE PARTS, NEVER REPLACE PART WITH DIFFERENT SPECIFICATION.




- (A) Main bracket
- (B) Extension pole
- (C) M6 Square neck bolt
- (D) M6 Hexagon weld nuts with flange
- (E) 10-14 MM Allen key
- (M-A) M6x14 Cross recessed pan head screw
- (M-B) M8x20 Cross recessed pan head screw
- (M-C) Spacer
- (W-A) Hexagon head self-tapping screws with cross-recessed
- (W-B) Concrete anchor
- (W-C) D6 Washer

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Step 1: Unfold the bracket and detach the plate from the wall joint by loosening the mounting screws (Pic. 1, 2).




Step 2: Using a flat wall surface, mark the holes by leaning the wall hinge. Use the level for markup. Drill holes in the wall with a diameter of 10 mm and a depth of 60 mm for a monolithic concrete or brick wall, for a surface made of wood, holes with a diameter of 4.5 mm and a depth of 55 mm. Drive three plastic dowels into the holes (this is not required for fixing to a surface made of wood or wood shavings) Lean the wall mount against the wall by matching the holes and fix them with self-tapping screws using W-C washers (Pic. 3).





Step 3: Assemble the VESA plate under the mount of your TV. Secure the TV / monitor to the VESA plate with the appropriate screws provided (Pic. 4).



Step 4: Connect the VESA plate to the wall joint and secure the screws (Pic 5).



Step 5: Route the cables through the hook (clip) and adjust the level, angles. When the adjustment is complete, tighten the screws (Pic. 6, 7).



NOTICE

Your device is designed and manufactured from high-quality materials and components that can be recycled and reused. If the product has a symbol with a crossed-out wheelie bin, it means that the product complies with the European Directive 2002/96/EC.

Check out the local system for separate collection of electrical and electronic goods. Follow local rules.

Dispose of old devices separately from household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to constant improvement of technical characteristics and design manufacture has the right to make changes without prior notice.

Note: This product doesn't contain precious metals



Full Motion TV Wall Mount TVK-1755

The products passed all the assessment procedures established in the technical regulations of the Customs Union/EEU.

You can get additional information about product certification (date, number and period of validity of certificate) you can find out at site www.harper.ru or by telephone of service center 8-800-600-7107

Production date is indicated on the gift-box

Life duration of product: 120 months

Warranty period: 60 months

Warranty service is provided on the base of warranty card that goes together with the product.

Warranty card and User manual are integral parts of the product.

For additional information about the product and authorized service centers, you may find at www.harper.ru or by telephone 8-800-600-7107.

Manufacture: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong, PRC

Made in China

Importer/claims organization: LLC «Progress-Plyus», App.11, floor 2,

Build.50, k.1, Udaltsova Str., Moscow, Russia, 119607, tel.: +74951330210,

email: info@harper.ru

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кронштейн
- Удлинители VESA
- Крепежные детали
- Инструкция
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочность и надежность конструкции рассчитана на безопасную эксплуатацию с максимальной нагрузкой 30 кг.
- Крепежные отверстия VESA до 400 x 400 мм
- Угол наклона: -8 + 5 градусов
- Максимальное расстояние до стены 53-205 мм
- Крепление поддерживает диагонали LED/LCD телевизоров от 23"–55"

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом установки и сборки прочитайте инструкцию по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором для оказания содействия.

ВНИМАНИЕ: Не используйте кронштейн с оборудованием, вес которого превышает указанный расчетный вес, это может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.

Кронштейн должен быть установлен, как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению оборудования или к серьезной травме.

Необходимо использовать специальные инструменты и соблюдать меры предосторожности.

Кронштейн предназначен для установки на деревянные, монолитные бетонные или кирпичные стены. Убедитесь, что опорная поверхность может выдержать общий вес оборудования и всех подключенных компонентов.

Входящие в комплект крепежные изделия предназначены исключительно для крепления на вышеуказанные поверхности.

Если стена изготовлена из других материалов, мы не рекомендуем самостоятельно устанавливать данное изделие. Обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту для получения компетентной помощи.

Перед установкой кронштейна убедитесь, что в стене на месте крепления, не проходит электрический кабель, сантехнические или иные коммуникации.

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ крепежные винты.

В комплекте присутствуют мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании.

Храните эти предметы в недоступном для детей месте.



Кронштейн предназначен для установки и использования только в помещении. Использование кронштейна на открытом воздухе может привести к повреждению кронштейна и травмам.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что в комплекте присутствуют все части в соответствии со списком комплектации. Если какие-либо детали отсутствуют или неисправны, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для замены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (минимум один раз в три месяца), что кронштейн зафиксирован и его использование безопасно.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТАЛИ С ДЕФЕКТАМИ И НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ДЕТАЛЯМИ С ДРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.




- (A) Кронштейн
- (B) Удлинитель VESA
- (C) Болт M6
- (D) Гайка M6 с фланцем
- (E) Рожковый ключ 10-14 мм
- (M-A) M6x14 Крестовой винт
- (M-B) M8x20 Крестовой винт
- (M-C) Втулка
- (W-A) Саморез
- (W-B) Дюбель
- (W-C) Шайба D6

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Шаг 1: Разложите кронштейн и отсоедините пластину от настенного шарнира, раскрутив крепёжные винты (рис.1, 2).




Шаг 2: Используя плоскую поверхность стены, разметьте отверстия прислонив настенный шарнир. Воспользуйтесь уровнем для разметки. Просверлите в стене отверстия диаметром 10 мм и глубиной 60 мм для монолитной бетонной или кирпичной стены, для поверхности из дерева отверстия диаметром 4,5 мм и глубиной 55 мм. Вбейте в отверстия три пластиковых дюбеля (для крепления к поверхности из дерева или древесной стружки это не требуется) Прислоните настенное крепление к стене сопоставив отверстия и зафиксируйте саморезами с применением шайб W-C (рис. 3).





Шаг 3: Соберите пластину VESA под крепление вашего ТВ. Закрепите телевизор/монитор на пласти-

не VESA при помощи соответствующих винтов из комплекта (рис. 4).





Шаг 4: Состыкуйте пластину VESA с настенным шарниром и зафиксируйте винты (рис. 5).




Шаг 5: Проложите кабели через крючок (клипу) и отрегулируйте уровень, углы. По завершению регулировки затяните винты (рис. 6, 7).

6



Примечание: Отрегулируйте под нужным углом, затем затяните винты с помощью крестовидной отвертки, как показано на рисунке, чередуя каждый винт по мере их затяжки.



ВНИМАНИЕ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик и дизайна производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Примечание: данное изделие не содержит драгоценных металлов.



HARPER

Наклонно-поворотный подвес для телевизоров

TVK-1755

Продукция прошла все установленные процедуры оценки по следующим техническим регламентам ТС/ЕАЭС:

Информацию по сертификации товара, данные о номере, дате сертификата, сроке его действия Вы можете узнать на сайте www.harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 10 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

Сделано в Китае

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1,
тел.: +74951330210, адрес электронной почты info@harper.ru

КІРІСПЕ

Harper өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз және құрылғыларға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оны сақтаңыз.

ЖИНАҚТАУ

- Жақша
- Ұзартқыштар VESA
- Бекіткіштер
- Нұсқаулық
- Көпілдік талоны

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Құрылымның беріктігі мен сенімділігі 30 кг максималды жүктемемен қауіпсіз пайдалануға арналған.
- Бекіту тесіктері VESA дейін 400 x 400 мм
- Көлбеу бұрышы: -8+5 градус
- Қабырғаға максималды қашықтық 53-205 мм
- Бекіту LED/LCD теледидар диагональдарын 23"–55" қолдайды

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Орнату мен құрастыруды бастамас бұрын орнату нұсқаулығын оқып шығыңыз. Нұсқауларға немесе ескертулерге қатысты сұрақтарыңыз болса, көмек алу үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

Назар аударыңыз: салмағы көрсетілген есептік салмақтан асатын аппараттық кронштейнді пайдаланбаңыз, бұл ауыр жарақатқа немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кронштейн нұсқаулықта көрсетілгендей орнатылуы керек. Дұрыс орнатпау жабдықтың зақымдалуына немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Арнайы құралдарды пайдалану және сақтық шараларын сақтау қажет.

Кронштейн ағаш, монолитті бетон немесе кірпіш қабырғаларға орнатуға арналған. Тірек беті жабдықтың және барлық қосылған компоненттердің жалпы салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.

Жиынтыққа кіретін бекіткіштер тек жоғарыда аталған беттерге бекітуге арналған.

Егер қабырға басқа материалдардан жасалған болса, біз бұл өнімді өзіңіз орнатуды ұсынбаймыз. Құзыретті көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Кронштейнді орнатпас бұрын, қабырғаға бекіту орнында электр кабелі, Сантехника немесе инфе басқа айырбастар өтпейтініне көз жеткізіңіз.

Бекіту бұрандаларын тартпаңыз.

Жинақта ұсақ бөлшектер бар, олар жұтылған кезде тұншығуға әкелуі мүмкін. Бұл заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кронштейн тек үй ішінде орнатуға және пайдалануға арналған. Ашық кронштейнді пайдалану кронштейннің зақымдалуына және жарақатқа әкелуі мүмкін.


МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Орнатпас бұрын элементтер тізіміне сәйкес барлық бөлшектер жинаққа қосыл-

ғанына көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір бөлшектер жоқ немесе ақаулы болса, ауыстыру үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ: Кронштейннің бекітілгенін және пайдалануға қауіпсіз екенін жүйелі түрде (кем дегенде үш айда бір рет) тексеріңіз.

МӘЛІМЕТТЕР ТІЗІМІ

МАҢЫЗДЫ: ЕШҚАШАН АҚАУЛАРЫ БАР БӨЛШЕКТЕРДІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ НЕМЕСЕ БӨЛШЕКТЕРДІ БАСҚА СИПАТТАМАЛАРМЕН АЛМАСТЫРМАҢЫЗ.




- (A) Кронштейн
- (B) VESA ұзартқыштары
- (C) M6 Болт
- (D) Фланец M6 жаңғақ
- (E) Мүйіз кілті 10-14 мм

- (M-A) M6x14 кресті бұранда
- (M-B) M8x20 кресті бұранда
- (M-C) Жең
- (W-A) Саморез
- (W-B) Дюбель
- (W-C) D6 Шайба


ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1-қадам: кронштейнді жайыңыз және бекіту бұрандаларын бұрап, тақтайшаны қабырға топсасынан ажыратыңыз (сур.1, 2).




2-қадам: қабырғаның тегіс бетін пайдаланып, қабырға топсасына сүйеніп тесіктерді белгілеңіз. Белгілеу үшін деңгейді пайдаланыңыз. Монолитті бетон немесе кірпіш қабырға үшін диаметрі 10 мм және тереңдігі 60 мм болатын тесіктерді қабырғаға бұрғылаңыз, ағаш беті үшін диаметрі 4,5 мм және тереңдігі 55 мм болатын тесіктерді тесіктерге салыңыз (ағаш немесе ағаш чиптерінің бетіне бекіту үшін бұл қажет емес) қабырғаға бекіту тесіктерін сәйкестендіріп, W-C шайба-


ларын қолданып бұрандалармен бекітіңіз (сур. 3).





3-қадам: теледидарыңыздың астына VESA тақтайшасын жинаңыз. Теледидарды / мониторды VESA тақтасына жиынтықтан тиісті бұрандалармен бекітіңіз (сур. 4).



4-қадам: Состыкуйте plate VESA с настенным шарниром және зафиксируйте бұрандалар (сур. 5).



5-қадам: кабельдерді ілгектен (клиптен) өткізіп, деңгейді, бұрыштарды реттеңіз. Реттеу аяқталғаннан кейін тартыңыз бұрандалар (сур. 6, 7).



HAZAP

Сіздің құрылғыңыз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған және жасалған. Егер өнімде доңғалақтарда қоқыс жәшігі бар таңба болса, бұл өнім 2002/96/ЕО еуропалық директивасына сәйкес келеді дегенді білдіреді.

Электрлік және электрондық тауарларды бөлек жинаудың жергілікті жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Ескі құрылғыларды тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастаңыз. Өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алады.

Сипаттамалары мен дизайнының үнемі жетілдірілуіне байланысты өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Ескертпе: бұл бұйым құрамында бағалы металдар жоқ.



Теледидарларға арналған бұралмалы суспензия
TVK-1755

Өнім КО / ЕАЭО келесі техникалық регламенттері бойынша барлық белгіленген бағалау рәсімдерінен өтті:

Тауарды сертификаттау жөніндегі ақпаратты, сертификаттың нөмірі, күні, оның қолданылу мерзімі туралы деректерді Сіз сайттан біле аласыз www.harper.ru немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі – 10 жыл

Кепілдік мерзімі – 5 жыл

Кепілдік қызмет көрсету қоса беріліп отырған кепілдік талонына сәйкес жүзеге асырылады.

Кепілдік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторизацияланған сервис орталығының деректерін сайттан білуге болады www.harper.ru немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіруші: Harper International Trading Limited 15f, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

Қытайда жасалған

Импорттаушы / талаптарды қабылдауға Уәкілетті ұйым:

«Прогресс-Плюс» ЖШС 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп.1,
тел.: + 74951330210, электрондық пошта мекенжайы info@harper.ru