
F101
SF14-0942MSUBXX-03
F102
SF14-1842MSUBXX-04
F103
SF14-1960MSUBXX-04
RFS101
KMS-312
ANT300
ANTCON-PS50
U101
TQM6M4002
U100
SI4210-GM
OSC101
CX3225SB-H2827
U102
ISL6294HRZ-T
U103
TC7SH32FU(TE85L)
U104
JTAG-10PIN
U105
FXLP34L6X
IFC101
1005-0010-201
IFC104
2005-03-20-LA
BOTHHOLE
VCCD_2.9V
VBAT
VCCD_1.8V
ANT
LCD_RST
MEM_RST
JIG_ON
ICHRG
CHG_DET
CHG_OFF
TA_VEXT
JIG_ON_IF
JIG_ON_JTAG
SDS_RXD_JTAG
SDS_TXD_JTAG
CP_TDI
CP_TDO
CP_TMS
CP_TCK
TR_RST
RST
LCD_D(0)
LCD_D(1)
LCD_D(2)
LCD_D(3)
LCD_D(4)
LCD_D(5)
LCD_D(6)
LCD_D(7)
LCD_CS
LCD_A
BL_EN
VER_REF
HDR_REF
CAM_V(1)
CAM_V(2)
CAM_V(3)
CAM_V(4)
CAM_RST
SPK_N
SPK_P
CAM_SCL
CAM_V(0)
CAM_V(1)
CAM_V(2)
CAM_SDA
CAM_CLK
P_CLK
VCNDD_EN
BAND_SEL2
BAND_SEL1
TX_PWR
TX_EN
DPCS_PAM_IN
GSM_PAM_IN
VBAT
SAMSUNG ELECTRONICS
SGH-LOUICE_REV0.4
KYD
REV 0.4


UCP201
TR09WQTKE15IN3B-DT
UME200
SAMSUNG ELECTRONICS
SGH-LOUICE_REV0.4


UCP301
CSP2200B1
U301
MV3017SAQ-G
SIM300
5000-6P-2.3M
U303
YMU-P
SPK_P
AOUTAP
AS2
SPK_N
YMU_N
AOUTAN
EAR300
EP34-6A-D2-NB
TR302
2SC4617
OSC301
CX-101F 2.0M
SAMSUNG ELECTRONICS
SGH-LOUICE_REV0.4
KYD
KYD
REV 0.1


ANT100
ANT101
HEA101
EAR300
G4
G3
RFS101
U303
TA301
U101
TA101
U302
SW2
U100
U203
BAT300
UCP301
SW1
OSC101
OSC301
UCP201
U301
OSC200
IRD201
SIM300
UME200
TA201
U103
D101
U102
C162
BTC104
MIC301
G1
G2
TA102
IFC101


R317
C344
L201
R202
U304
R213
R212
UP
R219
LED206
R223
LED210
R218
MENU
LEFT
I
RIGHT
STO
V205
R222
LED209
R224
LED211
DOWN
SEND
PWR
CLEAR
LED201
R214
V209
R218
LED205
1
2
3
LED213
R226
LED212
R225
R215
LED202
4
5
6
V207
R220
LED207
LED208
V212
R221
7
8
9
R227
LED214
*
0
SHARP
LED203
R216
R217
LED204