

Уважаемый покупатель!

Спасибо за выбор качественной продукции компании ASKO. Мы надеемся, что она соответствует вашим ожиданиям и удовлетворит ваши потребности на многие годы. Скандинавский дизайн объединяет в себе чистые линии, функциональность на каждый день и высокое качество. Вот ключевые характеристики всех наших продуктов и причина, по которой они высоко ценятся во всем мире.



Инструкция пользователя

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- 4 мм шестигранный ключ
- Нож
- Стремянка
- Ведро
- Уровень
- Тележка
- Обрезчик труб
- Гаечный ключ на 11 мм
- Гаечный ключ 33 мм
- Отвертка Phillips №2
- Дрель и набор сверл
- Розетка 8 мм
- Защитные очки
- Пассатижи
- Ключ-трещотка 9.5 мм
- Ключ Torx T-20, T-30

ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Противонаклонный кронштейн и винты
- Кронштейны для установки панелей
- Образцы панелей дверей - Pub # 31-46543
- Водяной фильтр - З.ч. № GSWF
- Сухомонтажные анкеры и винты

ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- труб для холодильника
- Клапан, перекрывающий воду
- Индивидуальные панели для двери секции свежих продуктов, ящика для заморозки и регулируемого ящика
- Липучка при использовании индивидуальной нижней панели.

ПОД

Для правильной установки холодильник должен быть размещен на ровной поверхности из твердого материала на той же высоте, что и остальной пол. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник, примерно 544 килограмма.



ПРИМЕЧАНИЕ: Защитите финальную отделку пола. Отрежьте большой кусок картона и разместите его под холодильником в рабочей зоне.

ШАГ 1 СНЯТИЕ УПАКОВКИ

⚠ ВНИМАНИЕ!


Холодильник очень тяжелый. передвигать осторожно.

- Разрежьте ленты сверху и внизу упаковки при помощи ножа.
- Разверните картон и снимите верх упаковки.
- Сдвиньте остальную упаковку с холодильника. При использовании специального ножа для картона будьте **ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ**, чтобы не поцарапать холодильник.
- Уберите поддержки из пенопласта вокруг холодильника.
- **НЕ снимайте ленту с двери и нижней части до тех пор, пока холодильник не будет подготовлен к установке в нишу.**
- Разрежьте подставку по бокам в передней части холодильника.
- Наклоните холодильник вперед и уберите заднюю часть подставки.
- Осторожно опустите заднюю часть на пол.
- Слегка наклоните холодильник назад и уберите переднюю часть подставки.
- Утилизируйте материал упаковки соответствующим образом.
- Теперь холодильник можно передвигать с использованием ручной тележки или катить по защищенному полу силами двух человек.
- Оставьте всю защитную пленку на холодильнике до завершения установки.




ШАГ 2 УСТАНОВКА ПРОТИВО- НАКЛОННЫХ КРОНШТЕЙНОВ


- Внутренняя верхняя сторона кронштейна должна быть установлена на высоте 203 см. "Слот" в кронштейне должен быть установлен по центру места установки (обычно 38 см).
- Отметьте позиции шпилек и анкеров на кронштейнах.



- Закрепите кронштейн, используя комбинацию шпилек и анкеров
- Необходимо использовать минимум одну шпильку. Однако используйте как можно больше шпилек из набора. Для правильной установки необходимо использовать минимум три крепежа.




ШАГ 3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОВОДА



- Вставьте конец трубы в подключение холодильника. Затяните обжимную гайку вручную.
- Поверните ее еще на один оборот ключом. Излишняя затяжка может вызвать протечки!
- Включите воду для проверки на утечки.


ШАГ 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Подключите шнур питания к розетке.
- Проверьте, что холодильник включился, открыв ящик для льда (дверь будет зафиксирована закрытой) и убедившись, что внутреннее освещение работает.
- Температура предустановлена на 3°C для секции свежих продуктов и -18°C для морозильника и регулируемого ящика.
- Подождите 24 часа для стабилизации перед регулировкой.




ШАГ 5 УСТАНОВКА В НИШУ

Осторожно задвиньте холодильник в нишу, стараясь не повредить водовод или шнур питания.



- Возможно, понадобится длинная линейка, чтобы провести переднюю часть противонаклонного кронштейна над холодильником.
- Если позволяет место, вы можете слегка отогнуть переднюю часть кронштейна вверх, чтобы он не задевал задней стенки холодильника.




- Снимите центральную декоративную крышку с холодильника.
- Прикрепите холодильник к противонаклонному кронштейну, используя винты и шайбы, убедитесь, что резьба вернулась в кронштейн.
- Вручную закрутите винты, пока холодильник не будет в нужном положении в нише.
- Окончательно затяните винты.
- Установите назад декоративную крышку.

ШАГ 6 СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ И РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Нижнюю панель необходимо снять для доступа к механизму выравнивания.

- Снимите ленту вокруг блока EPS перед нижней панелью.
- Снимите и выбросьте блок EPS.
- Снимите нижнюю панель, потянув ее вперед.
- Уберите нижнюю панель, решетку вентиляции и винты, они понадобятся позже для установки назад.



ШАГ 7 ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Все модели имеют четырехточечное выравнивание. Спереди расположены выравнивающие ножки, сзади - регулируемые колеса. К регулировкам и ножек, и к колес есть доступ с передней части холодильника.

- Для выравнивания задней части холодильника поверните 8 мм гайку, расположенную над передними колесами. Поворот против часовой стрелки поднимет, а по часовой - опустит холодильник.
- Для выравнивания передней части используйте ключ 33 мм.
- Отрегулируйте высоту холодильника для соответствия нише. Холодильник должен быть выровнен по горизонтали и вертикали с остальной мебелью.




⚠ ВНИМАНИЕ!

Задние регулируемые колеса и передние регулируемые ножки имеют ограниченный запас по регулировке в 25 мм. Если для установки требуется высота более чем 2 м 15 см, установщик должен поднять холодильник с использованием подставки. Также может использоваться мебельная регулировка сверху ниши для ее уменьшения.

При попытке поднять холодильник более чем на 25 мм, вы повредите передние регулируемые ножки и задние регулируемые колеса.

ШАГ 8 УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ И РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИИ

- Найдите нижнюю панель, решетку вентиляции и винты (были сняты ранее).
- Нижняя панель может быть индивидуально сделанной для сочетания с окружающим интерьером. Используйте прилагающуюся нижнюю панель как образец.
- Установите назад решетку вентиляции, используя снятые ранее винты.
- Установите назад нижнюю панель..



ШАГ 9 ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ (При необходимости)


**Пропустите этот шаг, если двери находятся с
нужной стороны.**

1. Откройте дверь секции для свежих продуктов.


⚠ ВНИМАНИЕ!

**Следующий Шаг Важен Для Безопасности
Ненагруженной Петли. Не Пропускайте Шаг 2.**


2. Освободите пружины петель ключом Torx T-20,
повернув винт Torx из I на 0 на обеих петлях.
Закройте дверь.



3. Используя шестигранный ключ 4 мм удалите
два винта с каждой петли, удерживающие дверь
на холодильнике. Кто-то должен держать дверь
во время откручивания винтов, чтобы дверь не
упала.




4. Откройте петли. Используя шестигранный
ключ 4 мм, открутите 2 винта с каждой петли,
удерживающие петлю на холодильнике.



5. Отсоедините петлю в комплекте с верхней части
холодильника и установите ее на
противоположной стороне.

6. Отсоедините петлю в комплекте с нижней части
секции для свежих продуктов. Снимите панель
управления и осторожно положите ее в ящик для
заморожки.



7. Снова установите панель управления.

8. Петли будут переустановлены на
противоположных углах.
Верхняя петля будет перевернута и установлена
внизу секции для свежих продуктов. Нижняя
петля будет перевернута и установлена вверху
секции для свежих продуктов.




Верхняя петля




Нижняя петля

9. Установите винты на секции для свежих
продуктов во все четыре позиции. Закрутите их
наполовину.



10. Для установки верхней петли, разверните петлю в нужном направлении — секция с кронштейном, крепящимся к двери, должна быть на нижней части петли. Задвиньте петлю через винты и установите ее в слоты. Затяните винты.




11. Для установки нижней петли, разверните петлю в нужном направлении — секция с кронштейном, крепящимся к двери, должна быть на верхней части петли. Задвиньте петлю через винты и установите ее в слоты. Затяните винты. Закройте петлю.




12. Отсоедините кронштейны петель от двери и установите их с другой стороны, вверх и вниз.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ(продолжение).

13. При помощи второго человека, удерживающего дверь, выровняйте отверстия в кронштейне двери с отверстиями в петле. Вкрутите винты, сначала в верхнюю петлю.



14. Вкрутите затем винты в нижнюю петлю.
15. Используя ключ Torx T-20, затяните пружины петель, повернув винты из 0 в I.




ШАГ 10 РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДВЕРИ (при необходимости)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный холодильник имеет двухпозиционный ограничитель двери. Если пространство не позволяет открыть дверь на 115°, можно ограничить открывание двери на 90°.

Пропустите этот шаг, если дверь открывается нормально для вашей установки.

- Откройте дверь секции для свежих продуктов для доступа к верхней и нижней петлям.
- Ослабьте винты нижней петли, крепящие ее к холодильнику
- Потяните петлю слегка вперед и вставьте штырь петли в ближайшее отверстие.
- Возможно, понадобится использовать небольшой молоток, чтобы установить петлю на место.
- Затяните винты петли.
- Повторите для верхней петли.




ШАГ 11 УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ПЕТЕЛЬ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Холодильник должен использоваться с установленной защитой петель!

1. Разместите крышку защиты петель на боковой стороне корпуса. Выровняйте крышку с верхним и передним краями корпуса.
2. Присоедините защиту петель, двигая плоскую часть между корпусом и крышкой.
3. Прикрепите защиту к передней части двери, используя.
4. Винта.




ШАГ 12 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ЯЩИКОВ И ДВЕРИ


1. Снимите все скобы дверей и ящиков с холодильника и прикрутите их к индивидуальным панелям, выровняв их с нижними просверленными отверстиями комплекта панелей на панели двери FF.
2. Прикрепите верхний кронштейн L к панели FF.
3. Откройте дверь свежих продуктов для крепления панели свежих продуктов.
4. Задвиньте скобы на панели свежих продуктов в прорези двери, и опустите скобы на место. Убедитесь, что кронштейн наверху панели движется по винтовым опорам наверху двери. Кронштейны должны лежать на вершине гаек.




5. Отрегулируйте винтовые опоры под кронштейном наверху двери, чтобы выровнять панель.
6. Закрепите панель на двери, установив приложенные гайки на винтовые опоры наверху двери. Прикрутите прилагающийся L-кронштейн снизу двери и панели.



7. Установите панель ящика, сдвинув кронштейны вверх на свое место (противоположное направление крючков на панели секции свежих продуктов и регулируемого ящика).
8. После того, как панель установлена, прикрепите ее на ящике, прикрутив нижний кронштейн к панели приложенными винтами.
9. Повторите для второго ящика, сдвинув кронштейны вниз вместо вверх.
10. При использовании индивидуальной нижней панели прикрепите ее при помощи "липучки". Стандартная нижняя панель магнитная.
11. Отрегулируйте выравнивание ящиков, используя нижние кронштейны, чтобы сделать одинаковые промежутки.




КРЮЧКИ И КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ, ВИД СЗАДИ




ШАГ 13 ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА ЛЬДА

- Нажмите дважды индикатор **ZONE** на панели управления для выбора ящика для заморозки. Нажмите иконку **ICE** на правой части панели управления. Под надписью **ICE** появится линия, показывающая, что генератор льда включен.
- Убедитесь, что ничего не мешает манипулятору наполнения.
- Первое ведро льда полностью выбросите.



- Для отключения генератора льда нажмите иконку **ICE**. Слово **OFF** появится под надписью **ICE**, показывая, что генератор льда выключен.





Swedish quality since 1950



466871